

PROTOCOLLO OPERATIVO

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON

Descrizione del materiale fornito:

- Una busta antiurto con l'indirizzo del laboratorio (che deve essere conservata per il reinvio del dosimetro);
- Un protocollo operativo (questo fascicolo);
- Una scheda informativa;
- Una busta di materiale alluminizzato contenente un dispositivo per la rilevazione del gas radon (dosimetro);
- Una brochure informativa sul gas radon;

Determinazione del luogo di posizionamento del dosimetro.

Gli ambienti proposti per la collocazione del dosimetro sono il soggiorno o la camera da letto, in quanto luoghi in cui generalmente si trascorre la maggior parte del tempo. Vanno esclusi ambienti particolari quali cucina, bagno, garage.

Il dosimetro va collocato in un luogo distante il più possibile da correnti d'aria e fonti di calore, quindi lontano da finestre, porte, caloriferi, stufe, caminetti, bocchettoni d'aria condizionata, ecc.. Si suggerisce di posizionare il dosimetro sulla sommità di un armadio o altro mobile.

Operazioni per un corretto utilizzo del dosimetro.

- Aprire la busta di materiale alluminizzato
- Estrarre il dosimetro e posizionarlo nel posto designato
- Compilare la scheda informativa annotando, in particolare, la data del posizionamento
- Il posizionamento deve avvenire **tra il 5 e il 20 ottobre 2017**
- Lasciare esposto il dosimetro avendo cura di non spostarlo
- Trascorso il periodo di esposizione, ritirare il dosimetro e riportare la data sulla scheda informativa
- Il periodo per la conclusione della misura è fissato **tra il 5 e il 20 marzo 2018**
- Rispedire il dosimetro e la scheda informativa al laboratorio nel più breve tempo possibile, utilizzando la busta antiurto in dotazione, già provvista dell'indirizzo
- E' possibile consegnare a mano il materiale presso il laboratorio, sito a Udine in via Colugna 42, dal lunedì al giovedì (8.00 - 16.00) oppure il venerdì (8.00 - 14.00)

Comunicazione dei risultati della misura

I risultati della misura saranno comunicati via PEC o a mezzo missiva.

Sul sito www.arpa.fvg.it potete trovare informazioni relative al gas radon e alle problematiche ad esso legate.

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti ad ARPA FVG

SOS Centro Regionale per la Radioprotezione, via Colugna 42, 33100 Udine

Dott.ssa Silvia Pividore: tel. 0432/1918376, email: silvia.pividore@arpa.fvg.it

Dott.ssa Concettina Giovani: tel. 0432/1918373, email: concettina.giovani@arpa.fvg.it